

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Převodník USB / PS2

P 9131



1. Upozornění

- Společnost ILLKO, s.r.o. si vyhrazuje všechna práva na změny produktu za účelem zlepšení spolehlivosti, funkce a designu.
- Společnost nenesе žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním převodníku společně s jiným zařízením, výrobkem nebo jiným použitím převodníku než je popsáno v tomto návodu.
- Obsah tohoto návodu se může změnit bez předchozího upozornění.

2. Úvod

Převodník slouží pro komunikaci přístroje (vybaveným konektorem PS/2) se zařízením standardu USB HID Keyboard (např. čtečka čárových kódů).

3. Použití

Převodník je kompatibilní s měřicími přístroji ILLKO:

- REVEX 2051
- REVEXprofi
- REVEXprofi (II)

a se čtečkami čárových kódů ILLKO P 9010 (Bluetooth/USB), P 9022 (USB).

4. Připevnění k měřicímu přístroji REVEX

V případě, že měřicí přístroj máe uložený v pouzdru, doporučujeme uložit převodník do boční kapsy. V opačném případě je možné převodník přichytit za očko pomocí stahovacího pásku (obsah dodávky) k přívodnímu kabelu.

Stahovací pásek dotahujte tak, aby převodník zůstal pohyblivý!

5. Nastavení

Převodník nemá žádné uživatelské nastavení. Verzi firmwaru lze zjistit přečtením čárového kódu: **%version%** (zobrazí se např. USB/PS2 V1.0)



%version%

6. Čištění

K čištění nekovových částí použijte měkký hadřík lehce namočený do mýdlové vody.

Upozornění:

- Nepoužívejte čisticí tekutiny na bázi benzínu apod.!
- Zabraňte vniknutí čisticí tekutiny do převodníku.

7. Ekologie

Přepravní obal je vyroben z plastu a je recyklovatelný. Odevzdejte jej prosím do sběrných druhotných surovin nebo na místě k tomu určenému.

8. Rozsah dodávky

- Převodník
- Stahovací pásky 2 ks
- Návod k použití

9. Výrobce, servis



ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226 / 18a
678 01 Blansko
tel./fax: + 420 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
<http://www.illko.cz>